


- Нагрузка: 25 кг
- Размерный ряд: 250-600 мм
- Регулировка по высоте 0~+3 мм
- Регулировка по глубине 0~+5 мм
- Регулировка по ширине $\pm 1,5$ мм


Установочные размеры

SKW=внутренняя ширина ящика

LW=внутренняя ширина корпуса



Присадка направляющих (мм)




Установочные размеры


NL= номинальная длина направляющих

LT = внутренняя глубина корпуса


стандартный ящик



внутренний ящик



Присадка ящика



Регулировка

